

## BETRIEBSANLEITUNG FÜR SCHERENGITTER

### WIE KÖNNEN SIE MIT DEM SCHERENGITTER MANIPULIEREN:

1. Vor dem Schliessen sollten Sie die untere Schiene hineinlegen (es gilt nicht für fixe Schiene).
2. Das Haken entsichern.
3. Das Scherengitter halten Sie am ersten Stab ( Schlossstab) im Ort, wo sich kein Scherensystem befindet.
4. Sie sollten das Scherengitter zuerst in die obere Schiene und dann in die untere Schiene einführen.
5. Dann sperren Sie das Schloss zu.
6. Sperren Sie das Schloss vor dem Öffnen auf.
7. Sichern Sie das Scherengitter mit dem Haken.
8. Heben Sie die untere Schiene (es gilt nicht für fixe Schiene) ab.

### DEFEKTE:

1. **Das Scherengitter geht nicht öffnen:**  
Das Schloss ist noch zugesperrt, sperren Sie es bitte auf.
2. **Das Scherengitter fährt schwierig:**  
Das Scherengitter fährt nicht gut in der oberen oder unteren Schiene.  
Das Scherengitter ist angerostet. Schmieren Sie es bitte.
3. **Das Scherengitter knarrt:**  
Reinigen Sie das Scherengitter. Schmieren Sie bitte Gitter und Schiene.

Rufen Sie den Spezialisten, wenn das Problem anhält.

### WARTUNGSANLEITUNG FÜR SCHERENGITTER:

1. Halten Sie bitte untere und obere Führungsschiene in Sauberkeit für die richtige Funktion des Scherengitters.
2. Schmieren Sie bitte das ganze Scherengitter ( Scherensystem ) 2x pro Jahr (am besten im Frühling und im Herbst) für die Langlebigkeit.

### ACHTUNG!

Sie haben sich das Sicherheitsgitter gekauft.

Lassen Sie nicht die Kinder allein ohne Ihre Kontrolle mit dem Scherengitter manipulieren.

Verhüten Sie die Verletzung!